

## 塗 装 仕 様

## セトールノバテック

## Cetol® Novatech

## 工 程

## 1. 下地調整

新しい木材に塗装する場合

- ・木材の汚れ、付着物、油分をしっかりと取り除く。
- ・必要に応じて木目にそって軽くサンダーがけ（#80～#180）。
- ・サンダー屑をしっかりと取り除いて木材表面をきれいにする。
- ※ 必ず乾燥した木材に塗ってください。

## 2. 下塗り

セトールノバテック（各色） 1回塗り 70～80g/m<sup>2</sup>

- ・塗装前に良く攪拌する
- ・木目に沿って伸ばすように塗装（刷毛塗り）

## 3. 乾燥

約16時間（20℃ 相対湿度65%）

- ・しっかりと乾燥させる（拭き取り不要）

## 4. 上塗り

セトールノバテック（各色） 1回塗り 60～75g/m<sup>2</sup>

- ・塗装前に良く攪拌する
- ・木目に沿って伸ばすように塗装（刷毛塗り）

## 合計2回塗り

※優れた耐候性を発揮させるため合計2回塗りをお薦めします。

※ウッドデッキなどの摩耗面には不向きです。



総代理店/総販売元

トヨタマテリア株式会社

営業第三部 シッケンズ課

〒107-8320 東京都港区赤坂7丁目6番38号

アルファベットセブンビル2F

TEL:03-5563-8267 FAX:03-5563-8270

E-mail:sikkens@toyomateria.jp <http://www.toyomateria.jp>